

WiFi

www.eidsiva.net/wifi

For mer informasjon om trådløst nettverk, gå inn på www.eidsiva.net/wifi
For andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter på tlf 612 00 612 eller via
kontaktskjema på www.eidsiva.net/kontaktoss



E
EIDSIVA
bredbånd

Plassering

For å få best mulig utbytte av det trådløse nettverket, anbefaler vi å plassere den trådløse routeren sentralt i boligen. Plasser routeren høyt, gjerne oppå et skap eller lignende.



Dersom routeren monteres opp i et hjørne av huset kan signalene bli svekket på vegen til andre siden av boligen. Dette vil føre til redusert stabilitet og hastighet.



Flere tilkoblingspunkter

Flere tilkoblingspunkter kan være nødvendig dersom du bor i en større bolig med f.eks flere etasjer. For korrekt montering, følg produsentens bruksanvisning.



Støy og hindringer

Vegger av tykk mur, betong og f.eks pipe eller brannvegg, tømmer, isolasjon og andre type vegger med tett masse, kan svekke de trådløse signalene.

Elektroniske gjenstander som utgir elektronisk støy, kan skape forstyrrelser, unngå derfor å plassere den trådløse routeren i nærheten av TV-apparat, mikrobølgeovner, kjøleskap, babycall og lignende.

Dersom du har andre spørsmål, kontakt oss på telefon **612 00 612** eller via kontaktskjema på vår nettside www.eidsiva.net/kontaktoss